感動をデザインします
TWINBIRD

pdf版

健康専科
シトラスジューサー

KC-4521
取扱説明書

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
■この取扱説明書は必ず保管してください。

● もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・ 1
各部の名称とはたらき ・・・・・・ 2
使用上の注意とお願い ・・・・・・ 2
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・ 3・4
お手入れ
こんなときは ・・・・・・・・・・・・・・・ 4
調理例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
アフターサービス
仕　様 ・・・・・・・・・・・ 6

RX0008A

ご使用上のご注意

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警 告

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

接触禁止

運転中に容器とコーンのすきまから、スプーン・箸、調理材料などを入れないでください。

けがをする恐れがあり危険です。

禁 止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。

けがをする恐れがあり危険です。

水場での使用禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。

注 意

禁 止

交流 100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

禁 止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁 止

運転中に容器、コーンの取り外しは行わないでください。

けがの原因となります。

強 制

電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

禁 止

運転中に移動させないでください。

けがの原因となります。

禁 止

不安定なところでは使用しないでください。

けがの原因となります。

強 制

部品の取付け・取り外し、及びお手入れするときは、電源プラグを抜いてください。

けがをする恐れがあります。

禁 止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

各部の名称とはたらき

⚠使用上の注意とお願い

強 制

このジューサーは柑橘類専用です。他の材料ではご使用になれません。

強 制

最大目盛り（400ml）の範囲でご使用ください。

禁 止

空運転はしないでください。

故障の原因となります。

禁 止

ガス台、電熱器、レンジ、オーブン等の近くで使用したり、上にのせたり、中に入れたりしないでください。

連続してお使いになるときは

連続運転は 3分以内にしてください。

使いかた

はじめに…ご購入後、はじめてお使いになる場合、「お手入れ」の項にそってコーン・容器・フタの各部品を中性洗剤を使って洗ってください。
洗った部品を乾いたふきんでふき取り、本体に容器とコーンを取付けます。

1材料を準備します。

このジューサーは柑橘類（みかん・オレンジ・グレープフルーツ・レモン等）専用です。他の材料ではご使用になれません。

しぼれないもの…
●果汁のすくないもの
●熟しすぎたり、皮の薄いもの（キウイ、りんごなど）
●ユズのように小さいもの

⚠注意
けがや故障をふせぐために空運転はしないでください。

2.電源プラグをコンセントに差し込み、材料の切り口をコーンに軽く押し付けます。

① 材料とコーンの中心を合わせます。

② 徐々に押しつけます。

③ 材料の側面をコーンに押しつけます。

コーンを押している間だけ自動的に電源が入り、コーンが回転し、ジュースがしぼれます。
コーンは押しつけるタイミングで右にも左にも回転しますが、異常ではありません。
しぼる量は最大目盛り（約 400ml）以下でお使いください。

⚠注意
●材料を強く押しすぎると回転が止まる場合があります。回転が止まったときは、いったん材料をコーンからはずし、再びお使いください。
●連続運転は 3分以内にしてください。
●コーンは手で回したり、果汁をしぼる目的以外には使用しないでください。故障の原因となります。

3.果汁を取り出します。

電源プラグをコンセントから抜きます。

①材料をコーンからはずすと自動的に回転が止まります。

②コーンを本体からはずし、コップ等に果汁を注ぎます。

⚠注意
続けてご使用になる場合はコーンに残ったしぼりかすを捨てて、軽い水洗いをし、水分をふきとってから、再びご使用ください。
●連続使用は 3分以内にしてください。
●本体があつく感じる場合は、30分以上休ませてから再びご使用ください。

4.使用後は…

お手入れをしたあと、保管してください。

お手入れ…… お手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。

容　器・コーン・フ　タ

台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。
●コーンは早めに洗ってください。付着したしぼりかすは乾くととれにくくなります。
● 40℃以上の熱いお湯で洗わないでください。容器やフタが変形する恐れがあります。

本　体

湿ったふきんできれいにふき取ります。
水洗いはしないでください。
故障の原因となります。

金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処置
コーンを押しても動かない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
	本体と容器の間に異物がはさまっていませんか？	本体と容器の間の異物を取り除いてください。
ジュースが漏れる。	最大目盛りをこえていませんか？	しぼる量は最大目盛り（400ml）までにしてください。最大目盛りをこえると果汁がこぼれる恐れがあります。

調理例

グレープフルーツジュース

材　料（1人分）
グレープフルーツ汁…………… 100cc
炭酸水または冷水……………… 50cc
シロップ…………………………小さじ2
氷…………………………………適量

作り方

①氷以外の材料を混ぜ合わせます。
②グラスに氷を入れ、①を注ぎます。

レモンスカッシュ

材　料（1人分）
レモン汁………………………… 50cc
炭酸水………………………… 125cc
シロップ…………………………小さじ2
氷…………………………………適量

作り方

①氷以外の材料を混ぜ合わせます。
②グラスに氷を入れ、①を注ぎます。

オレンジシャーベット

～おいしく作るポイント～
冷やし固めて30分おきに4～5回混ぜ合わせると、サクッと口当たりがよく仕上がります。

材　料（5～6人分）
オレンジ汁…………… 100cc
レモン汁……………大さじ1
卵　白………………… 1/2個
砂糖…………………… 80g

作り方

①水と砂糖を煮溶かして冷まします。
②①にオレンジ汁、レモン汁を加えて混ぜます。
③底の広い容器（金属製がよい）に②を流し入れ、製氷室（又は冷凍庫）に入れます。
④③が固まりかけたらスプーン等でかき混ぜ、再び冷やして固めます。
⑤卵白を角が立つくらいに泡立てて④を加え、手早く混ぜ、再び冷やし固めます。
⑥シャーベットを盛る器は冷蔵庫で冷やしておきます。
⑦⑤がシャリッとした状態になったら、さっとかき混ぜ冷やしておいた器に手早く盛りつけます。

レモンムース

～おいしく作るポイント～
粉ゼラチンをふやかすときは、必ず水に粉ゼラチンを入れます。ムースの口当たりのよさは卵白の泡立てが決め手になります。

材　料（3～4人分）
レモン汁…… 80cc　キュラソー… 25cc
水………… 120cc　生クリーム… 160g
粉ゼラチン…… 8g　卵白………… 1個
砂糖……… 100g

作り方

①粉ゼラチンを水50ccに振り込んでふやかします。
②①を湯せんにかけて溶かします。
③レモン汁、水70cc、砂糖85gを混ぜ、キュラソーと②を加えて混ぜます。
④氷水を入れた容器を用意し、③の容器を冷やしながらとろみがつくまでさらに混ぜます。
⑤生クリームを7～8分立てにして④を加え、④のように氷水で容器を冷しながら混ぜます。
⑥卵白をよく泡立て、そこへ砂糖15gを加えてさらに泡立てます。⑤に泡立てた卵白を加え、木べらで切るように混ぜ合わせます。
⑦器に入れて冷蔵庫で冷やし固めます。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店から　お受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- 保証期間中の修理
  保証書の規定により無料修理します。
  商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。
- 保証期間がすぎている修理
  修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
  お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このシトラスジューサーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。
  この期間は通商産業省の指導によるものです。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係
(フリーダイヤル) 0120－33－7455
FAX　(0256) 93－1077
お電話承り時間: 平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
〒959-0292　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕　様

電　　源	AC100V　50／60Hz
定格消費電力	18W
定格時間	3分
容　　量	400ml
製品寸法（約）	180×130×175mm
製品質量（約）	710g
電源コード（約）	1.4m